


901 13

 **legrand**<sup>®</sup>

FICHE DE PUISSANCE - Avec terre - 20 A




**Pro & Consumer Service**  
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1  
www.legrandgroup.com  
**Service consommateurs**  
www.legrand.fr / 0825 360 360 (0,15€ TTC/min)



Pour équiper ou ré-équiper une cuisinière, un four,  
des plaques de cuisson.


1



② Déclipsez  
la partie  
haute


① Dévissez  
les 2 vis

2



Permet de passer  
des conducteurs de  
diamètre 13 à 20 mm


3



Câble rigide ou souple :  
2,5 mm<sup>2</sup> minimum  
6 mm<sup>2</sup> maximum

— N (neutre) = bleu  
— L (phase) = tout sauf bleu  
et vert/jaune  
•• — (terre) = vert/jaune

4



Orientation  
(4 positions)

20 A - 230 V~ 4600 W maxi

**!** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



3 245060 901134

**2 ans**  
**GARANTIE**