

2 ans GARANTIE

IMPRIM'VERT®

CE

3 414971 003651

Peut s'installer à la place d'une prise de courant avec ou sans terre

FSC

Made in China

Fixation à vis

Peut recharger simultanément 2 équipements :
1 tablette PC (charge rapide), téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS.

• Griffes vendues séparément (Réf. 0 967 54)

* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une ancienne boîte sans vis.

Respecte l'environnement


* Boîte profondeur 40 mm conseillée

legrand® | Pro and Consumer Service | BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE | www.legrand.com

0 966 85


 

legrand® **DOUBLE CHARGEUR UNIVERSEL USB - 2400mA**
Argent - Niloe™



PENSEZ AU TRI ! 



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESDETRI.FR




Peut s'installer à la place d'une prise de courant avec ou sans terre

LE09755AA © Legrand 2006

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.



Produit compatible avec les dispositifs de protection en vigueur pour les prises de courant
Produit en câblage terminal, pas de repiquage possible



Fil rigide section 2,5 mm² — N (neutre) = bleu — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune