

• Technical characteristics


- Power supply : 230 V AC
Frequency : 50/60 Hz
Cutting power : 12 A resistive
1800W incandescent or halogen LV
and VLV.
500W inductive (rolling shutter motor).
400VA compensated fluorescent.
800 VA fluorescent with electronic
ballast.
Can be mounted directly next to a
control device in order to increase its
breaking capacity.

• المواصفات الفنية

- التغذية الكهربائية: 230 فولت متناوب
التردد: 50/60 هرتز
استطاعة القطع: 12 أمبير أومي
1800 واط حمولة إضاءة منوهجة أو هالوجينية
توتر منخفض وتوتر منخفض جداً.
500 واط حمولة خريضية (محرك غطاء متحرك).
400 فولت أمبير إضاءة فلوريسنت مع تعويض
استطاعة.
800 فولت أمبير إضاءة فلوريسنت مع بالاست
إلكتروني.
يمكن تركيبه مباشرةً بالقرب من جهاز خُكم لزيادة
قدرته على القطع.

• Wiring

• التوصيل



Safety instructions

(GB)

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.

 ناملاً تاداشر!

"يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب والاستخدام غير صحيح إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدل أو تحور المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand، وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات. لا تستخدم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً."