


•المظهر



Technical characteristics


• المواصفات الفنية

°C	U	l∆m	In	lΔn
- 5 + 40 40+ إلى 5-	230 V~ / فولط~ / 230 50/60 Hz / هرتز / 50/60	500 A / أمبير / 500	16 أمبير / 16 16	30 mA / ميللي أمبير 30 mA


Curve


• المنحنى

lcc (l² t)	1 500 A	3 000 A
In (A)	1500 أمبير	3000 أمبير
16	28 000 28000 أمبير	30 000 28000 أمبير



L[¬]legrand[®]





▲ Safety instructions

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.

يجب تركيبُ هذا المُنتَج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقومَ بالتركيب كهربائيٍّ مؤهل. فقد يؤدي التركيب والاستخدام غير لصحيح إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب. وأفرد مكاناً لتركيب المُنتَج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدّل أو قوَّر المُنتَج ما لم يُشَرِّ إلى ذلك بشكلٍ محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحُها وإصلاحُها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكلُ فتح أو إصلاح غير مسموحٍ به يُبطل المسؤوليات وحقوقَ الاستبدال والضمانات. لا نَستخدِم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً.