


















Accessoires non fournis pour :



PW32317



⚠ **Consignes de sécurité**
Avant toute intervention, couper le courant. Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.