

- Témoin de fonctionnement (marche: quand le contact 15-18 est fermé)
- Statuslampje (Aan: indien contact 15-18 gesloten)
- Indicator light (On: when contact 15-18 is closed)
- Betriebsanzeige (Ein: wenn Kontakt 15-18 geschlossen)
- Piloto de funcionamiento (Se enciende cuando el contacto 15-18 está cerrado)
- Spia di funzionamento (accesa con i contatti 15-18 chiusi)
- Virran merkkiävalo (päällä: kun kontakti 15-18 suljettu)

• قاطع الارشوم
(تنشغيل: عند إغلاق الاتصال 15-18)

- Réglage précis de la plage de temporisation
- Fijnafstelling van het tijdbereik
- Precise adjustment of delay tolerance
- Feineinstellung des Zeitbereiches
- Ajuste fino del margen de tiempo
- Regolazione fine dell'intervallo di tempo
- Aikajakson täsmäsäätö
- الضبط الدقيق للمجال الزمني

- Réglage du temps d'impulsion
- Afstellen van de impulstijd
- Adjustment of impulse time
- Einstellen der Impulszeit
- Ajuste del tiempo de impulsos
- Impostazione del tempo di impulso
- Ulssin kestoajan säätö
- لي صوت لة ضرب ن م ز طبض

- Réglage précis de la plage de temporisation
- Fijnafstelling van het tijdbereik
- Precise adjustment of delay tolerance
- Feineinstellung des Zeitbereiches
- Ajuste fino del margen de tiempo
- Regolazione fine dell'intervallo di tempo
- Aikajakson täsmäsäätö
- الضبط الدقيق للمجال الزمني

- Réglage du temps de coupure
- Instellen van de pauzetijd
- Adjustment of quiescent period
- Einstellen der Pausenzeit
- Ajuste del tiempo de pausa
- Impostazione del tempo di pausa
- Keskeytysajan säätö
- ضبط زمن الاستراحة

- FR temps d'impulsion T1
- NL Impulstijd T1
- GB impulse time T1
- DE Impulszeit T1
- ES Tiempo de impulsos T1
- FIN viiveajan säätö T1
- MA SA DZ TN AE
- زمن نبضة التوصيل T1

- FR temps de coupure T2
- NL Pauzetijd T2
- GB quiescent period T2
- DE Pausenzeit T2
- ES Tiempo de pausa T2
- FIN keskeytysaika T2
- MA SA DZ TN AE
- زمن الاستراحة T2

	12 ... 230 V AC 50/60 Hz / DC ± 10%
P	Stand by: < 0,1 W ON: < 1 W
	0,1 s ... 100 h
	max 20 m
	8 A (4) 250 V~
	1,5...4 mm ² 1,5...2,5 mm ² 8 mm
	- 20 °C ... +55 °C
	- 10 °C ... +60 °C
IP	IP 20

- Phase d'alimentation 230 V AC en phase avec la charge commutée
 - 230 V voedingsspanning AC - fasegelijk met de geschakelde last
 - 230 V power supply AC in phase with the switched load
 - 230 V Stromversorgung AC - phasengleich mit der geschalteten Last
 - Fuente de alimentación de 230 V CA - En fase con la carga conmutada
 - Alimentazione a corrente CA 230 V - in fase con carico commutato
- تغذية التيار 230 فولت تيار متردد - مطابق الطور مع الحمل المُشغل

1800 W	1000 VA	500 W max. 7 µF	500 W	500 W
1000 VA	1000 VA	1000 VA	150 W	

FR Caractéristiques:

Tension de choc nominale:	4 kV
Tension d'entrée	comme tension d'alimentation
Précision de répétition	± 0,2 %
Précision de réglage	± 5 % à 25 °C
Impulsion de départ	> 50 ms
Nouveau temps d'attente	max. 100 ms
Temps de pontage lors de coupure de tension:	200 ms
Durée de vie électrique	10 ⁵ cycles de commutation à 1800 W cos φ = 1
Durée de vie mécanique	10 ⁷ cycles de commutation
Degré d'encrassement:	2
Mode de fonctionnement:	Type 1.B

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Même lorsque le relais temporisé est installé entre des appareils diffusant de la chaleur, la température ambiante du relais ne doit pas dépasser +55 °C. Le cas échéant, il faut prévoir un écart en conséquence par rapport aux appareils voisins.

NL Technische gegevens

Toegekende stootspanning:	4 kV
Stuurspanning:	gelijk aan voedingsspanning
Herhalingsnauwkeurigheid:	± 0,2%
Instelnaauwkeurigheid:	± 5 % bij 25 °C
Besturingsimpuls:	> 50 ms
Hersteltijd:	max. 100 ms
Overbruggingstijd bij spanningsonderbreking:	200 ms
Elektrische levensduur:	10 ⁵ periodetijden bij 1800 W cos φ = 1
Mechanische levensduur:	10 ⁷ periodetijden
Vervuilinggraad:	2
Werking:	Type 1.B

⚠ Veiligheidsrichtlijnen

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame electricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en ge-repareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

De omgevingstemperatuur van het tijdrelais mag een waarde van +55 °C niet overschrijden, zelfs als het tijdrelais tussen apparaten geïnstalleerd wordt die warmte afgeven. Indien nodig moet een dienovereenkomstige afstand ten opzichte van aangrenzende apparaten worden ingepland.

GB Characteristics

Rated impulse voltage:	4 kV
Control voltage:	equal to distribution voltage
Repeating accuracy:	± 0,2 %
Setting accuracy:	± 5 % at 25 °C
Control impulse:	> 50 ms
Delay time:	max. 100 ms
Bridging time in case of voltage cutoff:	200 ms
Electrical lifetime:	10 ⁵ contact cycles at 1800 W cos φ = 1
Mechanical lifetime:	10 ⁷ contact cycles
Degree of contamination:	2
Operating principle:	Type 1.B

⚠ Safety notes

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

The ambient temperature of the time-delay relay must not exceed +55 °C, even if the relay is installed between devices that emit heat. A suitable distance should be maintained from nearby devices if necessary.

DE Technische Daten

Bemessungsstossspannung:	4 kV
Steuerspannung:	gleich Versorgungsspannung
Wiederholgenauigkeit:	±0,2 %
Einstellgenauigkeit:	±5 % bei 25 °C
Steuerimpuls:	> 50 ms
Wiederbereitschaftszeit:	max 100 ms
Überbrückungszeit bei Spannungsunterbrechung:	200 ms
Elektrische Lebensdauer:	10 ⁵ Schaltspiele bei 1800 W cos φ = 1
Mechanische Lebensdauer:	10 ⁷ Schaltspiele
Verschmutzungsgrad:	2
Wirkungsweise:	Typ 1.B

Um die elektromagnetische Verträglichkeit zu gewährleisten, wie es im Rahmen der Bestimmungen zur CE-Kennzeichnung von Produkten im Anwendungsbereich der EMV-Richtlinie 2014/30/EU gefordert ist, müssen bei Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom (z.B. motorbetriebene Geräte oder Lampen mit einer Nennleistung

von mehr als 800 W) oder Schaltperioden < 24 Sekunden entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden.

⚠ Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektrofachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

Auch wenn das Zeitrelais zwischen wärmeabgebenden Geräten installiert wird, darf die Umgebungstemperatur des Zeitrelais +55 °C nicht überschreiten. Gegebenenfalls muss ein entsprechender Abstand zu benachbarten Geräten vorgesehen werden.

ES Ficha técnica

Tensión impulsiva nominal:	4 kV
Tensión de mando:	igual a la tensión de alimentación
Precisión de repetición:	± 0,2 %
Precisión de ajuste:	± 5 % a 25 °C
Impulso de mando:	> 50 ms
Espera hasta nueva conexión:	máximo 100 ms
Tiempo de reacción después de un corte del suministro eléctrico:	200 ms
Vida útil eléctrica:	10 ⁵ conexiones a 1800 W, cos φ = 1
Vida útil mecánica:	10 ⁷ conexiones
Grado de suciedad:	2
Modo de acción:	tipo 1.B

⚠ Indicaciones para la seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

La temperatura ambiente del relé temporizador no debe exceder los +55 °C tampoco en el caso de que esté instalado entre aparatos que emiten calor. Si fuera necesario hay que prever una distancia correspondiente con respecto a los aparatos vecinos.

FR Fonctionnement

Le cycle de commutation d'un clignotant comprend un temps d'impulsion et un temps de repos. Le déroulement du temps d'impulsion Y1 débute à la mise en tension de commande avec le changement de contact de la position de départ (contact 15/16) à la position de travail (contact 15/18). Le déroulement du temps de repos débute avec le retour à la position de départ. Ce cycle se répète aussi longtemps que la tension de commande Y1 reste en service. En cas d'interruption de la tension de commande le contact retombe tout de suite dans la position de départ. Durée d'impulsion T1 et durée de repos T2 sont réglables indépendamment l'une de l'autre.

NL Functie

De schakelcyclus van een taktcyclusopnemer bestaat uit impulstijd en pauzetijd. Bij het inschakelen van de stuurspanning Y1 begint de impulstijd te lopen met de overgang van het contact van de uitgangspositie (contact 15/16) naar de werkingspositie (contact 15/18). Met de overgang terug naar de uitgangspositie begint de pauzetijd te lopen. Deze cyclus wordt zo lang herhaald als de stuurspanning Y1 ingeschakeld blijft. Bij onderbreking van de stuurspanning valt het contact onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Impulsduur T1 en pauzeduur T2 kunnen apart worden ingesteld.

GB Operation

The switching cycle of a clock generator consists of pulse time and the off period. When the control voltage Y1 is applied the pulse time is started with the change of the contact from neutral position (contact 15/16) to operated condition (contact 15/18) and a return to neutral position and so on. This cycle is repeated as long as the control voltage Y1 is applied. If the control voltage is interrupted the contact immediately returns to neutral position. The duration of the pulse time T1 and off period T2 can be adjusted separately.

DE Funktion

Der Schaltzyklus eines Taktgebers besteht aus Impulszeit und Pausenzeit. Beim Anlegen der Steuerspannung am Steuereingang Y1 startet der Ablauf der Impulszeit mit dem Wechsel des Kontakts von der Ausgangsstellung (Kontakt 15/16) in die Wirkstellung (Kontakt 15/18). Mit dem Wechsel zurück in die Ausgangsposition beginnt der Ablauf der Pausenzeit. Dieser Zyklus wiederholt sich solange, wie die Steuerspannung am Steuereingang Y1 anliegt. Bei Unterbrechung der Steuerspannung fällt der Kontakt sofort in die Ausgangsstellung zurück. Impulsdauer T1 und Pausendauer T2 sind getrennt voneinander einstellbar.

ES Funcionamiento

El ciclo de conexión de un cadenciómetro está compuesto de tiempo de impulso y tiempo de pausa. Al conectar la tensión de control Y1 se inicia la ejecución del tiempo de impulso con el paso del contacto desde la posición inicial (contacto 15/16) hasta la posición de funcionamiento (contacto 15/18). Con el cambio a la posición inicial se inicia la ejecución del tiempo de pausa. Este ciclo se repite mientras la tensión de control permanezca conectada. Si se interrumpe la tensión de control Y1 el contacto se sitúa inmediatamente en la posición inicial.

La duración del impulso T1 y la duración de la pausa T2 son regulables de modo independiente entre sí.

IT Funzione


Il ciclo di commutazione di un temporizzatore è formato dal tempo di impulso e da un tempo di interruzione. Applicando la tensione di controllo all'ingresso di controllo Y1, il tempo di impulso inizia con la commutazione del contatto dalla posizione di partenza (contatto 15/16) alla posizione attiva (contatto 15/18). Con il passaggio alla posizione in uscita, inizia il tempo di interruzione. Questo ciclo si ripete per tutto il tempo che la tensione di controllo viene applicata all'ingresso di controllo Y1. Interrompendo la tensione di controllo, il contatto torna immediatamente in posizione di uscita. Durata dell'impulso T1 e durata dell'interruzione T2 possono essere impostate separatamente l'una dall'altra.

FIN Toiminta

Ajastimen kytkentäsykli muodostuu pulssin kestoajasta ja keskeytysajasta. Laitettaessa ohjausjännite päälle käynnistyy impulssian ajan laskenta kontaktin vaihtumisella alkutilasta (kontakti 15/16) lopputilaan (kontakti 15/18). Vaihdettaessa takaisin alkutilaan käynnistyy keskeytysajan lasku. Tämä sykli toistuu niin kauan kuin ohjausjännite pysyy päällä. Katkaistaessa ohjausjännite palautuu kontakti heti takaisin alkutilaan. Impulssin T1 kesto ja keskeytyksen kesto T2 ovat säädettävissä erillään toisistaan.

الوظيفة MA SA DZ TN AE

تكون دورة التشغيل لمولد زمني من زمن نبضة التوصيل وزمن الاستراحة. عند ضبط جهد التحكم يبدأ عد زمن نبضة التوصيل مع تغيير الملامس من الوضع الابتدائي (اللامس 15/16) إلى الوضع الفعّال (اللامس 15/18). ومع التغيير بالعودة إلى الوضع الابتدائي يبدأ انقضاء زمن الاستراحة. تتكرر هذه الدورة طالما ظل جهد التحكم متصلًا. عند انقطاع جهد التحكم يعود الملامس على الفور إلى الوضع الابتدائي. يمكن ضبط زمن نبضة التوصيل T1 ومدة الاستراحة T2 بمعزلٍ عن بعضهما البعض.



FR Réglage du temps de retard

NL Afstellen van de vertragingstijd

GB Adjustment of delay time

DE Einstellung der Verzögerungszeit

ES Ajuste del tiempo de retardo

IT Impostazione del tempo di ritardo

FIN Viiveajan säätö

ضبط زمن التأخير MA SA DZ TN AE

